

299 - REPARACIÓN Y HARDWARE

Activa XMP o EXPO y saca partido a tu RAM

Muchas memorias funcionan más lentas de lo que pueden. Actívalo en la BIOS y gana rendimiento gratis.



NIVEL
Medio

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Las memorias RAM rápidas vienen de fábrica a una velocidad básica. Con el perfil XMP (Intel) o EXPO (AMD) funcionan a la velocidad para la que se vendieron.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC de sobremesa con RAM compatible
- ✓ Saber el modelo de tu placa base
- ✓ Una copia de seguridad reciente

■ Paso a paso

01

Mira la velocidad actual

En Windows abre el Administrador de tareas, Rendimiento, Memoria, y fíjate en la Velocidad.

Ctrl + Shift + Esc

02

Entra en la BIOS

Reinicia y pulsa Supr o F2 nada más encender, según tu placa.

Supr

03

Busca el perfil de memoria

Suele estar en el apartado de memoria u overclocking, con el nombre XMP, DOCP o EXPO.

BIOS / UEFI

Ai Tweaker / OC

Memory Profile

XMP / EXPO: Perfil 1

04**Activa el perfil 1**

Elige el perfil 1, guarda los cambios y reinicia.

**05****Comprueba que va bien**

Vuelve a mirar la velocidad en el Administrador de tareas y usa el PC un rato con normalidad.

06**Si da problemas, vuelve atrás**

Si el PC se cuelga o no arranca, entra en la BIOS y desactiva el perfil. Algunas placas lo hacen solas tras varios fallos.

■ Consejos

CONSEJO 1

Actualiza la BIOS antes si es muy antigua.

CONSEJO 2

Usa módulos iguales comprados en pareja.

CONSEJO 3

En portátiles normalmente no existe esta opción.



Importante: Toca solo esta opción de la BIOS. Si el equipo no vuelve a arrancar, quita la pila de la placa unos minutos o pide ayuda a un técnico.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?**910 117 112**

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com