

126 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo cambiar la pila de la placa base

Sustituye la pila CMOS cuando el ordenador pierde la hora o la configuración de la BIOS.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

La placa base lleva una pequeña pila que guarda la hora y los ajustes de la BIOS. Si el equipo se desajusta cada vez que lo desenchufas, toca cambiarla.

■ Qué necesitas

- ✓ Pila de botón CR2032 nueva
- ✓ Destornillador
- ✓ Palillo de plástico

■ Paso a paso

01

Reconoce los síntomas

La hora se pierde al desenchufar o la BIOS avisa de un error de configuración.



02

Abre el equipo

Apaga, desenchufa y quita la tapa lateral.



03

Localiza la pila

Es una pila plateada y redonda en la placa base.



04

Sácala con cuidado

Empuja la pestaña con un palillo de plástico y la pila saltará.



05

Coloca la nueva

Ponla con el lado del «+» hacia arriba y presiona hasta que encaje.

06

Ajusta la BIOS

Al encender, entra en la BIOS, pon fecha y hora y guarda.

F10

■ Consejos

CONSEJO 1

La pila suele durar varios años.

CONSEJO 2

En portátiles la pila suele estar oculta; mejor que la cambie un técnico.

CONSEJO 3

Lleva la pila vieja a un contenedor de pilas.



Importante: Mantén las pilas de botón lejos de los niños: tragarlas es muy peligroso.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112