

087 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Qué significan los pitidos al arrancar

Aprende a interpretar los pitidos que hace el ordenador al encenderse para saber qué pieza falla.



NIVEL
Medio

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Al encender, el ordenador hace una prueba rápida de sus piezas. Si algo falla y no puede mostrar imagen, avisa con pitidos. Entenderlos te ayuda a encontrar el problema.

■ Qué necesitas

- ✓ Papel y bolígrafo
- ✓ El modelo de tu placa base o de tu ordenador
- ✓ Acceso a internet desde otro dispositivo

■ Paso a paso

01

Escucha con atención

Enciende el equipo y cuenta los pitidos. Fíjate si son largos, cortos o una mezcla.

02

Apunta el patrón

Escribe algo como «1 largo, 2 cortos». Repite el encendido si no estás seguro.

Mis notas

Pitidos: 1 largo, 2 cortos

Placa: modelo de la etiqueta

03

Averigua el fabricante de la BIOS

Busca el modelo de placa o del ordenador en su etiqueta o factura. Cada fabricante usa códigos distintos.



04

Consulta el manual

En la web del fabricante, busca el manual de la placa y la sección de códigos de pitido o luces de diagnóstico.



05

Casos frecuentes


Pitidos repetidos suelen indicar problema de memoria RAM. Un largo y varios cortos suele apuntar a la gráfica.



06

Revisa la pieza indicada

Con el equipo desenchufado, recoloca la pieza señalada (RAM o gráfica) y vuelve a probar.



■ Consejos

CONSEJO 1

Un solo pitido corto al arrancar normalmente significa que todo está bien.

CONSEJO 2

Muchas placas modernas usan luces de diagnóstico en vez de pitidos; mira junto a la RAM.

CONSEJO 3

Si el código indica placa o procesador, mejor que lo revise un técnico.



Importante: Los códigos cambian según el fabricante: no te fíes de una tabla genérica sin comprobar el manual de tu placa.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112