


157 – PERIFÉRICOS

Cómo conectar ratón y teclado inalámbricos

Conecta un ratón y un teclado sin cables por receptor USB o por Bluetooth.



NIVEL

Fácil

TIEMPO

10 min

CATEGORÍA

Periféricos

WEB

soporteinformatico360.com

Los ratones y teclados inalámbricos quitan cables de la mesa. Se conectan con un pequeño receptor USB o por Bluetooth. Es muy fácil.

■ Qué necesitas

- ✓ El ratón y el teclado
- ✓ Un puerto USB libre o Bluetooth
- ✓ Pilas o batería cargada

■ Paso a paso

01

Pon las pilas

Coloca pilas nuevas o carga la batería y enciende el interruptor.



02

Con receptor USB

Enchufa el receptor en un USB. Windows lo reconoce solo en segundos.



03

Con Bluetooth

Pulsa Win + I y entra en Bluetooth y dispositivos.



04


Pon en modo emparejar

Mantén pulsado el botón de conexión del ratón o teclado hasta que parpadee la luz.

**05**

Agrega el dispositivo

Pulsa Agregar dispositivo > Bluetooth y elige el tuyo.



■ Consejos

CONSEJO 1

Si va a saltos, acerca el receptor con un alargador USB.

CONSEJO 2

Apágalos al terminar para ahorrar pilas.

CONSEJO 3

Si no conectan, un técnico puede revisar el Bluetooth del equipo.



Importante: Las pilas gastadas pueden sulfatarse: cámbialas a tiempo y no mezcles nuevas con viejas.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112