

109 - REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo actualizar la BIOS con seguridad

Actualiza la BIOS de tu placa solo cuando haga falta y sin riesgos innecesarios.



NIVEL
Avanzado

TIEMPO
30 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Actualizar la BIOS puede corregir fallos o añadir compatibilidad con piezas nuevas. Es delicado: un corte de luz durante el proceso puede dejar la placa inservible.

■ Qué necesitas

- ✓ El modelo exacto de tu placa o equipo
- ✓ Portátil con el cargador conectado
- ✓ Un pendrive formateado en FAT32
- ✓ Una conexión eléctrica estable (mejor con SAI)

■ Paso a paso

01

Comprueba tu versión actual

Abre Información del sistema y busca «Versión y fecha de BIOS».

Win + R

02

Consúltala desde la terminal

Escribe «msinfo32» en Ejecutar o usa este comando en PowerShell.

```
Terminal
$ Get-CimInstance Win32_BIOS
$
```

03

Descarga solo de la web oficial

Busca tu modelo exacto en la web del fabricante y lee qué corrige la nueva versión.



04


Prepara el USB

Copia el archivo de la BIOS a un pendrive en FAT32, según indique el fabricante.

**05**

Usa la herramienta de la BIOS

Entra en la BIOS y abre la utilidad de actualización (EZ Flash, Q-Flash, M-Flash...).

**06**

No toques nada

El equipo puede reiniciarse varias veces. No lo apagues hasta que termine del todo.



■ Consejos

CONSEJO 1

Si el equipo funciona bien, a menudo no hace falta actualizar.

CONSEJO 2

Anota tus ajustes de BIOS: la actualización suele restablecerlos.

CONSEJO 3

Si no estás seguro, un técnico puede hacerlo con garantías.



Importante: Nunca apagues ni desenchufes el ordenador durante la actualización de la BIOS.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112