

092 - REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo ampliar la RAM de tu portátil

Comprueba si tu portátil admite más memoria y cómo instalarla paso a paso.



NIVEL
Medio

TIEMPO
40 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

Muchos portátiles permiten ampliar la memoria, pero otros la llevan soldada. Primero comprobamos si es posible y luego la instalamos con cuidado.

■ Qué necesitas

- ✓ Módulo de RAM SO-DIMM compatible
- ✓ Destornillador de precisión
- ✓ Púa de plástico para abrir
- ✓ El modelo exacto del portátil

■ Paso a paso

01

Comprueba si se puede ampliar

Busca el manual de servicio de tu modelo. Si la RAM está soldada, no se puede ampliar.



02

Mira la RAM actual

En el Administrador de tareas, Rendimiento > Memoria verás ranuras usadas y tipo.



03

Apaga del todo y quita el cargador

Apaga, desconecta el cargador y, si se puede, desconecta la batería por dentro al abrir.



04


Abre la tapa inferior

Quita los tornillos y despegas la tapa con la púa de plástico, empezando por una esquina.

**05**

Instala el módulo

Mételo inclinado a unos 30 grados en la ranura y presiónalo hacia abajo hasta que lo sujeten los clips.

**06**

Cierra y comprueba

Monta la tapa, enciende y revisa que el sistema muestra la nueva memoria. El primer arranque puede tardar un poco.

Administrador de tareas

Memoria: 16 GB

Ranuras usadas: 2 de 2

■ Consejos

CONSEJO 1

Los portátiles usan módulos SO-DIMM, más pequeños que los de sobremesa.

CONSEJO 2

Guarda los tornillos en orden: a veces tienen tamaños distintos.

CONSEJO 3

Si tu portátil está en garantía, consulta antes de abrirlo o pide ayuda a un técnico.



Importante: Abrir el portátil puede afectar a la garantía en algunos fabricantes. Revísalo antes.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

soporte@soporteinformatico360.com

soporteinformatico360.com