

108 - REPARACIÓN Y HARDWARE

Cómo entrar en la BIOS o UEFI

Las formas más sencillas de acceder a la configuración de la BIOS o UEFI de tu ordenador.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
10 min

CATEGORÍA
Reparación y hardware

WEB
soporteinformatico360.com

La BIOS o UEFI es el programa que arranca el ordenador antes que Windows. Entrar sirve para cambiar el orden de arranque o revisar las piezas.

■ Qué necesitas

- ✓ Tu ordenador
- ✓ Un teclado con cable si es posible
- ✓ Saber la marca del equipo o la placa

■ Paso a paso

01

Prueba la tecla al encender

Enciende y pulsa varias veces la tecla. Suele ser Supr en sobremesas o F2 en portátiles.

Supr

02

Otras teclas habituales


Según la marca puede ser F2, F10, F1 o Esc. A veces aparece un mensaje en pantalla al arrancar.

F2

03

Entra desde Windows


Si arranca muy rápido, ve a Configuración y usa el inicio avanzado.



04

Elige la configuración UEFI

Tras reiniciar: Solucionar problemas > Opciones avanzadas > Configuración de firmware UEFI.



05

Desde la terminal

También puedes reiniciar directamente al firmware con este comando como administrador.



06

Sal sin cambios si dudas

Para salir sin guardar, busca «Exit without saving» o pulsa Esc.

Esc

■ Consejos

CONSEJO 1

Con teclados inalámbricos a veces la pulsación no llega a tiempo.

CONSEJO 2

Haz una foto de la pantalla antes de cambiar nada.

CONSEJO 3

Si cambias algo y el equipo no arranca, un técnico puede restablecer la BIOS.



Importante: No cambies opciones que no entiendas: un ajuste incorrecto puede impedir que el equipo arranque.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar.
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota.

910 117 112

sosporte@soporteinformatico360.com
soporteinformatico360.com