

376 – REPARACIÓN Y HARDWARE

Mide la velocidad real de tu SSD o disco duro

Comprueba si tu unidad rinde como debe con CrystalDiskMark y detecta problemas de conexión o configuración.



NIVEL

Fácil

TIEMPO

20 min

CATEGORÍA

Reparación y hardware

WEB

soporteinformatico360.com

Un SSD que va más lento de lo normal puede estar mal conectado, casi lleno o en un puerto lento. Con una prueba sencilla sabrás si rinde como debe.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC con Windows
- ✓ CrystalDiskMark descargado de su web oficial
- ✓ Al menos un 15 % de espacio libre en la unidad
- ✓ Los programas cerrados

■ Paso a paso

01

Instala el programa


Descarga CrystalDiskMark solo de la web oficial e instálalo. Evita webs de descargas con anuncios.



02

Elige la unidad

Abre el programa y selecciona la unidad que quieres medir. Deja 5 repeticiones y 1 GiB.



03

Lanza la prueba

Pulsa All y espera sin usar el PC. Tarda unos minutos.

04

Mira la primera fila

SEQ1M es la velocidad secuencial. Un disco duro da unos 100-200 MB/s, un SSD SATA cerca de 500 y un NVMe bastante más.

**05**

Si sale muy bajo

Comprueba que el SSD está en el puerto M.2 o SATA correcto, que tiene espacio libre y que el firmware está actualizado.



■ Consejos

CONSEJO 1

No repitas la prueba muchas veces: escribe datos y no aporta nada.

CONSEJO 2

Compara con la ficha del fabricante de tu modelo.

CONSEJO 3

Revisa también la salud del disco con un programa de diagnóstico.



Importante: Haz una copia de seguridad antes de tocar el hardware. Si tienes dudas al abrir el equipo, pide ayuda a un técnico.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112