

312 - PERIFÉRICOS

Webcam y micrófono: controla quién los usa

Revisa qué aplicaciones pueden usar tu cámara y tu micrófono y protégete de miradas indiscretas.



NIVEL
Fácil

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Periféricos

WEB
soporteinformatico360.com

La webcam y el micrófono son muy útiles, pero también delicados. Windows te deja ver y decidir qué aplicaciones pueden usarlos. En pocos minutos tendrás todo bajo control.

■ Qué necesitas

- ✓ Un PC con Windows 11
- ✓ Webcam integrada o externa
- ✓ Una tapa adhesiva para la cámara (opcional)

■ Paso a paso

01

Abre Privacidad y seguridad

Entra en Configuración y abre la sección Privacidad y seguridad.

Win


+

I

02

Revisa la cámara


En Permisos de aplicaciones, pulsa Cámara. Desactiva las aplicaciones que no la necesitan.



03

Revisa el micrófono

Haz lo mismo en Micrófono. Mira también qué aplicaciones lo han usado hace poco.



04**Fíjate en el indicador**

Cuando una app usa la cámara se enciende la luz y aparece un icono en la barra de tareas. Si se activa sin motivo, investiga.

**05****Tapa la cámara**

Usa una tapa deslizante o el interruptor físico si tu portátil lo tiene. Es lo más seguro.

■ Consejos**CONSEJO 1**

Desconecta la webcam externa cuando no la uses.

CONSEJO 2

Mantén Windows y los drivers actualizados.

CONSEJO 3

Desconfía de programas que piden cámara sin razón.



Importante: Si la luz de la cámara se enciende sola, pasa un análisis con Microsoft Defender. Un técnico puede revisarlo si sigue pasando.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112