

132 - REDES E INTERNET

Cómo activar WPA3 en tu WiFi

Activa el cifrado WPA3 para que tu red WiFi sea más difícil de atacar.



NIVEL
Medio

TIEMPO
15 min

CATEGORÍA
Redes e Internet

WEB
soporteinformatico360.com

WPA3 es el sistema de seguridad WiFi más moderno. Protege mejor tu clave frente a ataques. Casi todos los aparatos recientes lo admiten.

■ Qué necesitas


- ✓ Un router compatible con WPA3
- ✓ La contraseña de acceso al router
- ✓ Un equipo conectado por cable

■ Paso a paso

01

Entra en el router


Abre 192.168.1.1 en el navegador e inicia sesión.



02

Ve a seguridad WiFi


Busca WiFi > Seguridad o Inalámbrico > Cifrado.



03

Elige el modo mixto

Selecciona WPA2/WPA3 (mixto o transición). Así los aparatos antiguos siguen funcionando.



04**Guarda y espera**

El WiFi se reiniciará. Espera un minuto a que vuelva.

05**Comprueba tus aparatos**

Verifica que móviles, tele e impresora se conectan. Si alguno falla, puede que sea muy antiguo.

**■ Consejos****CONSEJO 1**

Si todos tus aparatos son modernos, puedes usar solo WPA3.

CONSEJO 2

Nunca uses WEP ni redes abiertas: son inseguras.

CONSEJO 3

Si tu router no ofrece WPA3, un técnico puede aconsejarte uno nuevo.



Importante: Si algún aparato deja de conectarse, vuelve a WPA2 mientras buscas una solución.

¿Prefieres que lo hagamos por ti?

Diagnóstico sin compromiso y presupuesto cerrado antes de empezar. soporte@soporteinformatico360.com
En taller, a domicilio en Madrid o por asistencia remota. soporteinformatico360.com

910 117 112